

## INSTRUKCE PRO UŽIVATELE TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

### 1) Zakrytí výrobního štítku

v souvislosti s nařízením EC94/20 není povoleno zakrývat výrobní štítek ani v případě, kdy není tažné zařízení užíváno.

### 2) Těžký terén

Pokud táhnete vlek v těžkém terénu, musí být maximální hmotnost přívěsu zredukována na 50% a doporučujeme přizpůsobit rychlost podmínkám terénu (nepřekračovat 12km/h).

### 3) Bezpečnostní opatření

Z hlediska bezpečnosti musí být vlek zabezpečen proti odpojení od tažného zařízení během jízdy. Proto by měl uživatel instalovat zabezpečující spojení nebo řetěz mezi vozidlem a vlekem.

### 4) Povolená tažná hmotnost

Vaše tažné zařízení bylo vyvinuto k tažení maximální povolené tažné hmotnosti k pokrytí všech modelů a variant vozidla. Tudiž k určení maximální tažné hmotnosti se obraťte na výrobce nebo prodejce vozidla. Navíc je tento údaj uveden v uživatelské příručce k vozidlu dodávané spolu s vozidlem. Povolenu hmotnost taženého vleku vypočítáte rozdílem TRW (Celková hmotnost soupravy) a TLW (Celková hmotnost tažného vozidla):  $TRW - TLW =$  hmotnost taženého vleku.

### 5) Kontrola utažení šroubů

O ujetí asi 1 000 km nezapomeňte nechat zkontrolovat všechny šrouby připevňující Vaše tažné zařízení na vozidle. Dbejte pouze originálního montážního návodu!

### 6) Parkovací senzory

Výrobce doporučuje demontáž tažného čepu, je-li vozidlo vybaveno couvacími senzory.

### 7) Nehody

Kdykoli je tažné zařízení poškozeno jako výsledek dopravní nehody, nesmí být opravováno, ale musí být vyměněno.

### 8) Stabilizátory

Výrobce neakceptuje zodpovědnost v případě použití přídavných zařízení jako jsou stabilizátory nebo rozdělovače zatížení mezi tažným a taženým vozidlem.